



**MO-EL S.r.l.**

Via Galvani, 18

42027 Montecchio Emilia (RE)

ITALY

tel +39 (0522) 868011

fax +39 (0522) 864223

www.mo-el.com - info@mo-el.com



## **BLACKLIGHT**

**RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI**

**USO E MANUTENZIONE**

**USE AND MAINTENANCE**

**EMPLOI ET ENTRETIEN**

**GEBRAUCH UND WARTUNG**

**USO Y MANTENIMIENTO**

**USO E MANUTENÇÃO**

**Classe I - IP55**



## 1. AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

*Leggere attentamente le istruzioni prima di installare il prodotto e conservarle per future consultazioni. Il manuale deve essere conservato e trasmesso al nuovo utente in caso di cessione dell'apparecchio. Il Costruttore si riserva di variare le caratteristiche del prodotto senza alcun preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.*

1. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'impiego per il quale è stato progettato, ovvero il riscaldamento dell'ambiente e delle persone. Il Costruttore non sarà responsabile dei danni che potranno essere provocati da un uso inadeguato.
2. Dopo aver disimballato il prodotto verificarne la completezza e assicurarsi che non presenti segni di rotture, danneggiamenti o manomissioni.
3. Tenere il materiale d'imballaggio lontano dai bambini, perché può essere fonte di pericolo.
4. Questo apparecchio non è da intendersi adatto all'uso da parte di persone (incluso bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che siano state supervisionate o istruite riguardo all'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.
5. I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
6. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione corrisponda a quella indicata nell'etichetta dati targa posta sull'apparecchio stesso, e che l'impianto elettrico sia conforme alle norme vigenti.
7. L'apparecchio non deve essere installato in aree nelle quali possono essere presenti gas infiammabili, polveri o vapori pericolosi.
8. Quando si utilizza il riscaldatore, è necessario seguire alcune regole fondamentali (applicabili a tutti gli apparecchi elettrici):
  - Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
  - Non maneggiare l'apparecchio con i piedi nudi.
  - Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
9. Evitare l'uso di prolunghe, perché ci può essere pericolo di incendio.
10. Non apportare modifiche al prodotto.
11. Mantenere le connessioni asciutte.
12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, evitare di utilizzarlo, ma farlo sostituire dal Costruttore o da un Servizio Assistenza Tecnica autorizzato o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
13. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione se non lo si utilizza per lunghi periodi.
14. Scollegare l'apparecchio prima di ogni operazione di manutenzione.

## 2. INSTALLAZIONE ELETTRICA



*L'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da personale competente e qualificato, in accordo con la norma CEI 64-8 che regola gli impianti elettrici. Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che l'impianto elettrico abbia un sistema di messa a terra efficiente.*

*L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica con il cavo in silicone H05SS-F in dotazione. È necessario interporre a monte della linea di alimentazione un interruttore bipolare di categoria di sovratensione III, con distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.*

- Il riscaldatore deve essere installato esclusivamente per mezzo degli accessori di fissaggio in dotazione o forniti come accessori.

- In nessun caso accendere l'apparecchio se si trova appoggiato al suolo o su una superficie che non consenta una buona diffusione del calore prodotto.
- L'apparecchio non deve essere montato incassato nel soffitto. È necessario lasciare uno spazio sufficiente attorno alla parte superiore dell'apparecchio per garantire una buona aerazione.
- Lasciare una distanza libera minima di 30 cm tra la parte più alta del riscaldatore e il soffitto e 50 cm fra il riscaldatore e il muro (fig.1).
- Lasciare libera l'area davanti al riscaldatore per una distanza minima di almeno un metro.
- Il riscaldatore deve essere installato ad una altezza minima di 180 cm (fig.1). Se installato in bagno, l'altezza minima è 225 cm nelle zone di rispetto 1 e 2, mentre nella zona di rispetto 3 la distanza minima da terra è di 180 cm, in conformità alle norme di ogni singolo Paese (CEI 64-8).
- L'apparecchio non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente, né di fronte ad essa.
- L'apparecchio di riscaldamento deve essere installato in modo da impedire che gli interruttori o i comandi vengano toccati da chi si trova nella vasca da bagno o nella doccia.
- Assicurarsi che non ci sia la possibilità che materiale infiammabile, tende o materiali combustibili vengano a contatto col riscaldatore o si trovino nelle sue vicinanze.
- L'apparecchio è di classe I con grado di protezione IP55, generalmente previsto per i prodotti che possono essere installati anche all'aperto. Se si vuole mantenere questo grado di protezione alla polvere e all'acqua, il collegamento con l'alimentazione deve essere effettuato per mezzo di un sistema che sia almeno IP55, secondo la normativa italiana CEI 64-8.

### 3. MONTAGGIO



*Prima di essere utilizzato, il riscaldatore deve essere fissato al muro o al soffitto per mezzo dei supporti in dotazione come descritto di seguito. Assicurarsi che il muro a cui si intende fissare l'apparecchio sia solido e che al suo interno non passino condutture elettriche o tubi dell'acqua. Il riscaldatore non deve essere orientato verso il soffitto o materiali infiammabili.*

1. Con una punta da trapano fare quattro fori nel muro seguendo le indicazioni della tabella sottostante:

	7715	7718	7724	7732
<b>Interasse fori di fissaggio (mm)</b>				

2. Fissare i due supporti con fori grandi (fig. 2 - pos. A) al muro utilizzando tasselli di misura appropriata. *Attenzione: verificare che le asole disposte ad arco (fig. 2 - pos. B) si trovino nella parte inferiore.*
3. Fissare i due supporti con fori piccoli (fig. 2 - pos. C) alla parte posteriore dell'apparecchio utilizzando le viti in dotazione.
4. Unire tra loro i supporti fissati precedentemente utilizzando il bullone (fig. 3 - pos. A). Regolare l'inclinazione dell'apparecchio posizionando in entrambi i lati le viti indicate in figura 3 - pos. B.

Mo-El fornisce su richiesta i tre supporti opzionali mostrati in figura 4:

- Twin (cod. 007701)
- End to end (cod. 007702)
- Extension (cod. 007703)

## 4. UTILIZZO

La gamma Blacklight comprende apparecchi di potenza compresa tra 1500 W e 3200 W, adatti per il riscaldamento di ambienti domestici sia privati (appartamenti) che pubblici (ristoranti, pub).

Gli apparecchi possono essere usati sia all'interno che all'esterno (patio, verande, balconi).

L'elemento riscaldante di questo apparecchio è igroscopico. Per evitare rischi di malfunzionamenti è necessario far funzionare l'apparecchio per qualche ora ogni 6 mesi.



*Questo apparecchio di riscaldamento non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambientale. Non utilizzare in stanze piccole quando queste sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da soli, a meno che non siano sotto costante sorveglianza.*

*Tutti gli utilizzatori devono essere informati riguardo tutti gli aspetti del funzionamento e della sicurezza relativi all'apparecchio. Queste istruzioni devono essere conservate come riferimento.*

Assicurarsi che il riscaldatore rivolga i suoi raggi nella zona che si vuole riscaldare. Se necessario, cambiare l'angolo di inclinazione allentando le viti laterali (fig. 3 - pos. A) e scegliendo l'asola di fissaggio opportuna (fig. 3 - pos. B). Stringere le viti al termine dell'operazione.

Non usare il riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, doccia o piscina. Se non c'è nessuno nel locale da riscaldare, si raccomanda di spegnere l'apparecchio.

## 5. PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO



*Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia disconnesso dalla rete elettrica e aspettare che tutte le sue parti si siano completamente raffreddate. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.*

Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito e asciugare accuratamente. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di utilizzare nuovamente.

Evitare l'uso di detergenti aggressivi, solventi, sostanze abrasive o spray che possono danneggiare le superfici.

## 6. MANUTENZIONE

Per la manutenzione o le eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente a Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Mo-El. Assicurarsi che i ricambi siano originali.

## 7. CARATTERISTICHE TECNICHE

	7715	7718	7724	7732
<b>Tensione di alimentazione</b>	220-240 V ~ 50-60 Hz			
<b>Potenza</b>	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
<b>Classe di isolamento</b>	I	I	I	I
<b>Livello di protezione</b>	IP55	IP55	IP55	IP55
<b>Spettro di emissione</b>	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
<b>Copertura (m<sup>2</sup>)</b>				
<b>Peso (kg)</b>	5,75	5,55	8,3	11,1
<b>Dimensioni (mm)</b>	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

## 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

*Instructions should be carefully read before installation and retained by the user. The booklet must be kept and delivered to the new user in case of cession of the machine. The Manufacturer reserves the right to vary the features of the product without prior notice. The technical data are merely indicative.*

1. This appliance is intended solely for the use it has been designed for, namely room and people heating. The Manufacturer is not responsible for any damage that could happen for improper use.
2. After unpacking make sure that the appliance is complete and shows no signs of visible damage or tampering.
3. Keep packing materials, which are potential dangers, away from children.
4. The appliance is not suited for persons (as well as children) physically, mentally, sensory disabled, or with no experience, unless they have been supervised or directed by someone responsible of their safety.
5. Do not let the children play with the appliance.
6. Before connecting the appliance make sure that the voltage is the same as indicated on the device and the line supply is corresponding to the effective rules.
7. Do not use in presence of gas, inflammable or explosive liquids or substances. Defined in BS5345.
8. Some fundamental rules which apply to all electrical devices must be observed when using the heater:
  - Do not touch the heater with wet hands.
  - Do not handle with bare feet.
  - Do not let children play with the electrical appliance.
9. Avoid the use of an extension cord with this product, because the extension cord may overheat and cause a risk of fire.
10. Do not apply any modification to the product.
11. Keep connections dry.
12. If the power supply cord is damaged, avoid to use the appliance. For power cord replacing, please contact the manufacturer or the technical service or a person with similar qualification, in order to avoid any risk.
13. If the appliance is not used for a long period, disconnect it from the power supply.
14. Always disconnect the appliance before doing any maintenance operation.

## 2. ELECTRICAL INSTALLATION



*The installation should always be carried out by a qualified electrician or a competent person in accordance with the standards HD 384 CENELEC for Europe, or international IEC 60346-7-708 1988. The energy supply must be done through a properly grounded socket*

*The appliance must be connected to supply line by means of the provided H05SS-F silicone cable. An overvoltage category III bipolar circuit breaker with contact opening distance of at least 3 mm must be fitted upstream from the supply line.*

- The heaters should always be installed only using the mounting brackets provided or supplied as fittings.

- Under no circumstances turn the appliance on if it is on the floor or on a surface that does not ensure adequate heat emission.
- The appliance must not be recessed in the ceiling. There must be enough space around the top of the appliance to ensure adequate aeration. Use only the brackets supplied or the optional ones to fix the appliance.
- A minimum air gap of 30 cm should always be allowed between the top of the heater and a ceiling or roof. The appliance should be 50 cm far from the walls (fig. 1).
- A safety distance of not less than 100 cm should always be left in front of the Blacklight heaters or too near.
- This unit should be mounted at a minimum of 180 cm above ground level (fig. 1). If installed in a toilet, the height should be 225 cm in zone 1 and zone 2; in zone 3 the minimum above ground level is 180 cm, according with the rules of each Country.
- The appliance must not be located neither directly below, nor in front of a socket-outlet.
- The heater must be installed so as to prevent that the switches can be touched from those who are in the shower.
- Ensure that there is no possibility of inflammable material, combustible material or curtains coming into contact with the heater, or lie near the heater.
- The product is in class I and IP55, wich is the protection rate for the units to be used even outdoor. For keeping the protection rate of the appliance, the connection of the appliance with the power supply must be done by means of a minimum IP55 system, as per the standards HD 384 CENELEC for Europe, or international IEC 60346-7-708 1988.

### 3. FITTING



*Before being used, the heater must be fixed to the wall or to the ceiling by means of the provided supports, as described below. Before drilling the holes for the dowels, be sure that the wall is solid and that you are far from water tubes or electrical wires. Be sure that the heater is not facing the ceiling or inflammable materials.*

1. Drill four holes in the wall following the dimensions in the table below:

	7715	7718	7724	7732
Distance between the fixing holes (mm)				

2. Fix the two brackets with the big holes (fig. 2 - pos. A) to the wall using plugs of an appropriate size. Warning: make sure that the slots arranged in the shape of an arch (fig. 2 - pos. B) are at the bottom.
3. Fix the two brackets with the small holes (fig. 2 - pos. C) at the back of the appliance using the screws supplied.
4. Join the two previously fixed brackets together with the bolt (fig. 3 - pos. A). Adjust the slanting angle of the appliance, putting the screws in both sides as shown in figure 3 - pos. B.

Mo-El supplies on demand three optional brackets, shown in figure 4:

- Twin (cod. 007701)
- End to end (cod. 007702)
- Extension (cod. 007703)

## 4. USE

The Blacklight range includes appliances with wattages ranging between 1500 W and 3200 W, suitable for heating private homes as well as public premises (restaurants, pubs).

The appliances can be used indoors and outdoors (patios, verandas, balconies).

The heating element of this product is hygroscopic. To avoid risk of failures it is necessary to operate the unit for a few hours every 6 months.



*This heating appliance does not feature a device to control ambient temperature. Do not use it in small rooms used by people who are unable to leave such rooms on their own unless they are under constant surveillance.*

*All users should be made aware of all aspects of operation and safety and these instructions should be retained for reference.*

Make certain that the rays of the heater are aimed at the area to heat. If necessary, change the slanting angle by loosening the side screws (fig. 3 - pos. A) and choose the fixing slot wanted (fig. 3 - pos. B). Tighten the screws when you have finished.

Do not use the heater directly near a bathtub, a shower, a swimming pool. In unoccupied premises it is recommended that the heating system is switched off and isolated from the electrical supply.

## 5. CARE AND CLEANING



*Before cleaning, be sure the appliance is disconnected from the power supply and allowed to cool. Never immerse the appliance in water or any other liquid.*

To clean, use a soft damp cloth and then dry thoroughly. Make sure all parts are dry before using again.

Avoid the use of harsh detergents, solvents, and abrasive or aerosol cleaners as they may damage surfaces.

## 6. TECHNICAL SERVICE

If you have any question relevant your appliance, call the local authorized distributor or the nearest Service Centre. Every repairs should be carried on by an authorized Service Centre and also ask always for original spare parts.

## 7. TECHNICAL FEATURES

	<b>7715</b>	<b>7718</b>	<b>7724</b>	<b>7732</b>
<b>Power supply</b>	220-240 V ~ 50-60 Hz			
<b>Power</b>	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
<b>Insulation Class</b>	I	I	I	I
<b>Protection level</b>	IP55	IP55	IP55	IP55
<b>Emission</b>	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
<b>Range (m<sup>2</sup>)</b>				
<b>Weight (kg)</b>	5.75	5.55	8.3	11.1
<b>Dimensions (mm)</b>	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

## 1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ

*Lire attentivement les instructions avant d'installer le produit et les conserver pour de futures consultations. Le manuel doit être conserve et transmis au nouvel usager en cas de cession de l'appareil. Le Constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans aucun préavis. Les caractéristiques techniques sont purement indicatives.*

1. L'appareil a été uniquement et spécialement conçu pour chauffer les pièces et les personnes. Le Producteur ne sera pas responsable des dommages qu'ils pourront être provoqué d'une utilisation inadéquat.
2. Après avoir déballer le produit vérifiez la perfection du contenu et assurez-vous que le produit ne présente pas de signes de ruptures, d'endommagements ou d'effractions.
3. Garder le matériel d'emballage loin des enfants, car il peut être source de danger.
4. L'appareil n'est pas approprié pour des personnes (aussi bien que des enfants) physiquement ou mentalement handicapées, ou avec handicaps sensoriels, ou sans expérience, à moins qu'ils aient été instruites ou dirigés par quelqu'un responsable de leur sûreté.
5. Ne laisser en aucun cas des enfants jouer avec l'appareil.
6. Avant de brancher l'appareil au réseau électrique s'assurer que la tension de votre installation corresponde à celle indiquée dans la plaque des données sur l'appareil, et que l'installation soit confirme aux règles en vigueur.
7. Ne pas utiliser en présence de gaz, de poussière, de liquides ou de substances inflammables ou explosives.
8. Certaines règles fondamentales applicables à tous les appareils électriques sont à suivre quand vous utilisez votre réchauffeur:
  - Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées.
  - Ne pas manier l'appareil avec les pieds nus.
  - Ne laissez pas que les enfants jouent avec l'appareil électrique.
9. Eviter l'utilisation de rallonges, il pourrait y avoir un incendie.
10. Maintenir les connexions sèches.
11. N'apporté pas des modifications au produit.
12. Si le câble d'alimentation est endommagé, éviter de l'utiliser, Fait lui substituer du constructeur ou de son service d'assistance technique ou de toute façon d'une personne avec une qualification similaire, pour prévenir chaque risque.
13. Séparer l'appareil de l'alimentation s'il ne s'utilise pas pour des longues périodes.
14. Déconnecter l'appareil en cas d'opérations d'entretien.

## 2. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

*L'installation de l'appareil doit être effectuée par du personnel compétent et qualifié, en accord avec les normes de chaque Pays qui régit les installations électriques.*




*L'appareil peut être branché au réseau électrique avec le câble en silicone H05SS-F fourni. Interposer à côté de la ligne d'alimentation un interrupteur bipolaire de catégorie de surtension III avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.*

- Le réchauffeur doit être installé exclusivement utilisant les accessoires de fixage fournis ou disponibles comme accessoires.
- En aucun cas, ne mettre en marche l'appareil alors qu'il est posé au sol ou sur une surface qui ne permettrait pas la bonne diffusion de chaleur produite.







- L'appareil ne doit pas être monté encastré dans le plafond. Tout autour de la partie supérieure de l'appareil, il est nécessaire que soit présent un espace suffisant pour garantir une bonne aération.
- Laisser une distance libre minimum de 30 cm entre la partie la plus haute du réchauffeur et le plafond, et laisser une distance libre minimum de 50 cm entre le réchauffeur et le mur (fig.1).
- Laisser libre la zone devant le réchauffeur pour une distance minimum d'au moins un mètre.
- Le réchauffeur doit être installé à une hauteur minimum de 180 cm (fig.1). S'il est installé dans la salle de bain, la hauteur minimum est de 225 cm dans les zones de respect 1 et 2, alors que dans la zone de respect 3 la distance minimum de la terre est de 180 cm, dans le respect des normes de chaque Pays.
- L'appareil ne doit être placé ni au-dessous, ni devant une prise de courant.
- L'appareil de chauffage doit être installé de façon que les interrupteurs ou les commandes ne peuvent pas être touchés par qui se trouve dans la baignoire ou la douche.
- S'assurer qu'il n'existe pas la possibilité que matériel inflammable, matériel combustible ou rideaux viennent en contact du réchauffeur ou se trouvent à proximité.
- Le produit est en classe I et IP55, qui est le degré de protection généralement prévu pour les produits d'installation également en plein air. Si l'on veut maintenir le degré de protection à la poussière et à l'eau de l'appareil, le branchement de l'appareil avec l'alimentation doit être effectué avec un système au moins IP55, selon les normes de chaque Pays.

### 3. MONTAGE



Avant d'être utilisé, l'appareil doit être fixé au mur ou au plafond au moyen de supports prévus, comme décrit ci-dessous. Avant de percer le mur pour fixer les goujons, s'assurer qu'il soit solide et qu'en dessous ne passent pas de canalisations électriques ou autre. S'assurer que l'appareil n'est pas tournée vers le plafond.

1. À l'aide d'une perceuse, réaliser quatre trous dans le mur en suivant les indications du tableau ci-dessous:

	7715	7718	7724	7732
Espacement trous de fixation (mm)				

2. Fixer au mur les deux supports avec trous de grandes dimensions (fig. 2 - pos. A) en utilisant des chevilles de dimensions appropriées. Attention : s'assurer que les trous disposés en arc (fig. 2 - pos. B) se trouvent sur la partie inférieure.
3. Fixer les deux supports avec trous de petites dimensions (fig. 2 - pos. C) à la partie postérieure de l'appareil en utilisant les vis fournies à cet effet.
4. Unir l'un à l'autre les supports précédemment fixés en utilisant le boulon prévu à cet effet (fig. 3 - pos. A). Régler l'inclinaison de l'appareil en positionnant sur chacun des deux côtés les vis indiquées sur la figure 3 - pos. B.

Mo-El, sur demande, fournit les trois supports optionnels présentés dans la figure 4:

- Twin (cod. 007701)
- End to end (cod. 007702)
- Extension (cod. 007703)

## 4. EMPLOI

La gamme Blacklight comprend des appareils d'une puissance comprise entre 1500 W et 3200 W, adaptés au chauffage d'espaces d'habitation privés (appartements) et d'espaces publics (restaurants ou pubs).

Les appareils peuvent être utilisés en intérieur et en extérieur (patios, vérandas et balcons).

L'élément de chauffage de ce produit est hygroscopique. Pour éviter tout risque de panne, il est nécessaire d'utiliser l'appareil pendant quelques heures tous les 6 mois



*Le présent appareil de chauffage n'est pas doté de dispositif de contrôle de la température ambiante. Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces de petites dimensions occupées par des personnes qui ne seraient pas en mesure de sortir seules de la pièce, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.*

*Tous les usagers doivent être informés en ce qui concerne tous les aspects du fonctionnement et de la sécurité relatifs à l'appareil. Ces instructions doivent être conservées comme référence.*

S'assurer que la chaleur diffusée par le radiateur est orientée vers la zone à chauffer. Au besoin, modifier l'angle d'inclinaison en desserrant les vis latérales (fig. 3 - pos. A) et en les positionnant dans les trous de fixation les mieux adaptés (fig. 3 - pos. B). Serrer les vis au terme de l'opération.

Ne pas utiliser le système de chauffage très proche d'une baignoire, douche ou piscine. S'il n'y a personne dans la pièce à réchauffer on recommande d'éteindre l'appareil et de débrancher la fiche.

## 5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL



*Avant de procéder à son nettoyage, s'assurer que l'appareil a été débranché du secteur d'alimentation électrique et attendre qu'il refroidisse totalement. Ne jamais plonger dans l'eau ou autre liquide.*

Pour leur nettoyage, utiliser un chiffon souple humidifié et les essuyer ensuite. Veiller à ce que les parties de l'appareil soient bien sèches avant de réutiliser ce dernier.

Éviter d'utiliser des détergents agressifs, des solvants, des substances abrasives ou des sprays susceptibles d'endommager les surfaces de l'appareil.

## 6. ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas des demandes concernant l'appareil appelez le Revendeur ou un Centre d'Assistance Technique. Toute réparation doit être effectuée par un Centre d'Assistance Technique autorisé. Demandez toujours l'utilisation de pièces de rechange originales.

## 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	7715	7718	7724	7732
<b>Tension d'alimentation</b>	220-240 V ~ 50-60 Hz			
<b>Puissance</b>	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
<b>Classe d'isolement</b>	I	I	I	I
<b>Niveau de protection</b>	IP55	IP55	IP55	IP55
<b>Émission</b>	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
<b>Couverture (m<sup>2</sup>)</b>				
<b>Poids (kg)</b>	5,75	5,55	8,3	11,1
<b>Dimensions (mm)</b>	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

## 1. WICHTIGE HINWEISE ZU IHRER SICHERHEIT

*Die nachfolgenden Hinweise aufmerksam lesen, da sie wichtige Angaben über die Sicherheit im Hinblick auf Installation, Gebrauch und Wartung des Gerätes enthalten. Dieses handbuch ist aufzubewahren und bei abgabe des geräts an den neuen anwender zu übergeben. Der Hersteller kann die Merkmale der Produkte ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei den technischen Daten sind Abweichungen möglich.*

1. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch bestimmt, für den es entwickelt wurde, d.h. als Heizstrahler für Räume und Personen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, für Schäden am Gerät, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind.
2. Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Produkts über die Vollständigkeit des Inhalts, während Sie die Tabelle auf der letzten Seite zu Rat ziehen und überprüfen Sie, dass das Produkt keine Zeichen von Defekten, Beschädigungen oder unsachgemässer Behandlung aufweist.
3. Das Verpackungsmaterial ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.
4. Das Gerät ist zu Personen (genauso wie Kinder) nicht passend, die physisch oder geistig behindert oder mit sensorischen Schwachpunkten sind, es sei denn, daß sie durch fuer ihre Sicherheit verantwortliche Person unterrichtet oder geleitet worden sind.
5. Lassen Sie keinesfalls Kinder mit dem Gerät spielen.
6. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmt und ob Ihre elektrische Anlage mit den geltenden Sicherheitsnormen entspricht.
7. Betreiben Sie das Gerät nicht im Umfeld von entzündlichen Gasen, Stäuben oder gefährlichen Dämpfen..
8. Es gilt, einige grundlegende Regeln für alle elektrischen Geräte zu befolgen, wenn Sie Ihren Heizer verwenden:
  - Das Gerät nicht mit nassen Händen anfassen.
  - Das Gerät nicht mit blossen Füßen bedienen.
  - Lassen die Kinder mit dem Elektrogerät nicht spielen.
9. Keine Verlängerungskabel verwenden. Es könnte sich ein Brand auslösen.
10. Führen Sie keine selbständigen Veränderungen am Gerät durch.
11. Halten Sie die Anschlüsse trocken.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht mit defektem / beschädigtem Stromkabel oder Stecker. In diesem Fall geben Sie das Gerät bitte zu Ihrem Händler oder an das zuständige Kundendienstzentrum.
13. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht verwenden.
14. Vor jeglicher Wartung ist es nötig das Gerät vom elektrischen Stromnetz abzuschalten.

## 2. ELEKTRISCHE INSTALLATION



*Die Installation des Geräts ist von kompetentem und fachkundigem Personal, in Übereinstimmung mit der Vorschrift in Kraft in jedem Land für elektrische Anlagen vorzunehmen. Bevor die Verbindung des Gerätes sicherstellen, dass die elektrische Anlage mit einem leistungsfähigen Erdungssystem ausgestattet ist und dass der Impedanz im Stromnetz kleiner als 0,3 ohm ist.*

*Das Gerät muss mit dem Silikonkabel H05SS-F mitgelieferten an das Stromnetz angeschlossen werden. Ist stromaufwärts ein zweipoliger Schalter, Überspannungskategorie III, mit einer Öffnungsdistanz der Kontakte von mindestens 3 mm erforderlich.*

- Der Heizer darf ausschließlich unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen oder als Zubehör gelieferten Befestigungszubehörs installiert werden.
- Das Gerät darf auf keinen Fall eingeschaltet werden, wenn es am Boden oder auf einer Fläche steht, wo die Wärmeemission nicht ordnungsgemäß erfolgen kann. Das Gerät darf auf keinen Fall in der Decke eingebaut werden. Rund um den oberen Teil muss der erforderliche Freiraum für die nötige Belüftung vorhanden sein.
- Lassen Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zwischen dem höchsten Teil des Heizers und der Decke, und 50 Zentimeter zwischen des Heizers und der Wand (Abb. 1).
- Vor dem Heizer einen Freiraum von mindestens einem Meter lassen.
- Der Heizer muss auf einer Höhe von mindestens 180 cm installiert werden (Abb. 1). Wird er im Bad installiert, beträgt die Mindesthöhe 225 cm in den Zonen 1 e 2, während in der Zone 3 die Mindestdistanz vom Boden 180 cm beträgt, unter Berücksichtigung der Vorschriften jedes einzelnen Landes.
- Das Gerät kann nicht weder direkt unter noch vor einer Steckdose betrieben werden.
- Die Montage muss in so großem Abstand von der Dusch- oder Badewanne erfolgen, dass der Schalter des Gerätes von dort nicht erreichbar ist.
- Vergewissern Sie sich darüber, dass keine Möglichkeit besteht, dass entzündbares Material, brennbares Material oder Vorhänge in Kontakt mit dem Heizer gerät oder sich in dessen Nähe befinden.
- Das Produkt zählt zur Klasse I und IP55, dies ist der allgemein vorgesehene Schutzgrad für auch im Freien zu installierende Geräte. Für einen Schutz gegen Staub und Wasser des Geräts, ist der Anschluss mindestens mit dem System IP55, unter Berücksichtigung der Vorschriften jedes einzelnen Landes.

### 3. MONTAGE



Vor der Verwendung, muss das Heizgerät an der Wand oder an der Decke mittels der vorgesehenen Stützen befestigt werden, wie unten beschrieben. Bevor Löcher zur Befestigung der Dübel in die Wand gebohrt werden, ist sich zu vergewissern, dass diese fest ist und dass unter ihr keine elektrischen Leitungen o. ä. verlaufen. Vergewissern Sie sich darüber, dass der Heizer nicht zur Decke oder zu entzündbaren Stoffen hin gerichtet ist.

1. Anhand eines Bohrers mit geeigneter Spitze vier Löcher in die Mauer bohren (vgl. hierzu die nachstehende Tabelle):

	7715	7718	7724	7732
Abstand der Befestigungslöcher (mm)				

2. Die beiden Halter mit den großen Bohrungen (Abb. 2 – Pos. A) unter Verwendung angemessener Dübel an der Wand befestigen. *Achtung: Sicherstellen, dass sich die bogenförmig angeordneten Öffnungen (Abb. 2 – Pos. B) unten befinden.*
3. Die beiden Halter mit den kleinen Bohrungen (Abb. 2 – Pos. C) anhand der beigeestellten Schrauben auf der hinteren Seite des Geräts befestigen.
4. Die beiden, vorab befestigten Halter unter Verwendung des Bolzens (Abb. 3 – Pos. A) aneinander schrauben. Die Neigung des Geräts durch Positionieren der auf Abb. 3 – Pos. B gezeigten Schrauben regulieren.

Mo-El liefert auf Anfrage die optionalen Halterungen (Abb. 4):

- Twin (cod. 007701)
- End to end (cod. 007702)
- Extension (cod. 007703)

#### 4. GEBRAUCH

Die Baureihe Blacklight beinhaltet Geräte mit einer Leistung zwischen 1500 und 3200 W, die zur Heizung von Wohnräumen (Wohnungen) und auch von öffentlichen Räumen (Restaurants, Pubs) geeignet sind.

Die Geräte finden sowohl in Innen- als auch Außenräumen (Patio, Veranda, Balkon) Einsatz. Das Heizelement dieses Produkt ist hygroskopisch. Um das Risiko von Fehlern zu vermeiden, ist es notwendig, das Gerät für ein paar Stunden alle 6 Monate zu betreiben.



*Dieses Heizgerät hat keine Raumtemperaturkontrolle. Nie in kleinen Räumen verwenden, in denen sich Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum ohne Hilfe zu verlassen, außer dass sie unter fortlaufender Überwachung stehen.*

*Alle Anwender müssen über den Betrieb und die Sicherheit des Geräts informiert sein. Die vorliegenden Anleitungen sind als Begut aufzubewahren.*

Sich vergewissern, dass das Heizgerät die Wärme in der gewünschten Richtung ausstrahlt. Gegebenenfalls kann der Neigungswinkel durch Lockern der seitlichen Schrauben (Abb. 3 – Pos. A) und durch Verwendung eines zweckmäßigeren Befestigungsschlitzes (Abb. 3 – Pos. B) geändert werden. Abschließend die Schrauben wieder festdrehen.

Das Gerät muss nicht direkt in der Nähe von Bade- und Duschwannen sowie von Schwimmbädern montiert werden. Befindet sich niemand in dem zu heizenden Raum, ist das Gerät auszuschalten und der Stecker zu ziehen.

#### 5. REINIGUNG UND PFLEGE



*Vergewissern Sie sich vor Beginn der Reinigung, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist und warten Sie, bis alle Geräteteile vollständig abgekühlt sind. Keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.*

Zur Reinigung werden sie mit einem weichen, feuchten Tuch abgerieben und sorgfältig abgetrocknet. Vor dem nächsten Gebrauch sicherstellen, dass alle Geräteteile trocken sind.

Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprays verwenden, die die Geräteoberflächen beschädigen könnten.

#### 6. TECHNISCHER KUNDENDIENST

Falls Sie Fragen haben, rufen Sie Ihren Händler oder das nächste Kundendienstzentrum an. Jegliche Reparatur ist von einem befugten Technischen Kundendienstzentrum vorzunehmen und erfordert die Verwendung von Originalersatzteilen.

#### 7. TECHNISCHE DATEN

	7715	7718	7724	7732
<b>Speisespannung</b>	220-240 V ~ 50-60 Hz			
<b>Leistung</b>	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
<b>Isolationsklasse</b>	I	I	I	I
<b>Schutzgrad</b>	IP55	IP55	IP55	IP55
<b>Emission</b>	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
<b>Reichweite (m<sup>2</sup>)</b>				
<b>Gewicht (kg)</b>	5,75	5,55	8,3	11,1
<b>Größen (mm)</b>	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

## 1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

*Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar el aparato y guárdelas para futuras consultas. El manual también debe ser conservado a fin de entregarlo a futuros posibles propietarios en caso de venta del mismo. El Fabricante se reserva el derecho de variar las características del producto sin previo aviso. Los datos técnicos son solamente indicativos.*

1. El aparato está destinado exclusivamente al uso para el cual ha sido diseñado, es decir para calentar el ambiente y las personas. El Constructor no será responsable de los daños que pudieran derivar de un empleo inadecuado.
2. Una vez quitado el embalaje, compruebe la integridad del producto y asegúrese de que el mismo no esté roto, dañado o forzado.
3. Los materiales de embalaje no deben dejarse al alcance de los niños ya que son una potencial fuente de peligro.
4. Este aparato no es apto para el uso de personas (incluso niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o sin experiencia y/o conocimiento. Solo pueden hacerlo si son supervisados o capacitados por alguna persona responsable e idónea.
5. No dejar que los niños jueguen con el aparato.
6. Antes de conectar el aparato, controlar que la tensión de red sea la misma que indica la placa de fábrica situada en el aparato y que la instalación eléctrica sea conforme a las leyes vigentes.
7. No poner en funcionamiento el aparato en presencia de gas, líquidos o sustancias inflamables o explosivos.
8. Cuando se utiliza el calefactor es necesario seguir algunas reglas fundamentales, válidas para todos los aparatos eléctricos:
  - No toque el aparato con las manos mojadas.
  - No utilice el aparato descalzo.
  - No deje que los niños jueguen con el aparato eléctrico
9. No utilizar cables de prolongación, podría producirse un incendio.
10. No modificar el aparato.
11. Mantenga las conexiones secas.
12. No utilice el cable de alimentación si está dañado.
13. Desconectar siempre el aparato si no se utiliza.
14. Desconectar siempre el aparato antes de cualquier operación de mantenimiento.

## 2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA



*La instalación del aparato necesita técnicos competentes y calificados en materia de norma en vigor en cada País para las instalaciones eléctricas. Antes de conectar, comprobar que la instalación eléctrica tenga un sistema de puesta a tierra eficaz.*

*El aparato se debe conectar a la red eléctrica con el cable de silicona H05SS-F suministrado. Hay que poner arriba de la línea de alimentación un interruptor bipolar de categoría de sobretensión III cuyos contactos tengan una apertura de al menos 3 mm.*

- El calefactor debe instalarse utilizando los accesorios de fijación provistos o suministrados como accesorio.

- No encender nunca el aparato cuando esté apoyado en el suelo o en una superficie que no permita la adecuada emisión del calor producido.
- El aparato no debe ser empotrado en el techo. Alrededor de su parte superior debe haber suficiente espacio para permitir una ventilación adecuada. Para su fijación, utilizar solamente los soportes suministrados o los opcionales.
- Deje un espacio libre mínimo de 30 cm entre la parte alta del calefactor y el techo, y 50 cm entre el calentador y la pared (fig.1).
- Deje un espacio libre mínimo antes del calefactor de al menos un metro.
- Instale el calefactor a una altura mínima desde el suelo de 180 cm (fig.1). En caso de instalación en el baño la altura mínima es de 225 cm en las zonas de respeto 1 y 2, mientras que en la zona de respeto 3 la distancia mínima desde el suelo es de 180 cm, según las normas de cada País.
- El aparato no debe colocarse ni abajo, ni ante una toma de corriente.
- El aparato de calefacción debe ser instalado de manera que los interruptores o los mandos no pueden ser tocados por esos que están en el baño o la ducha.
- Asegúrese que no existe la posibilidad que material inflamable, material combustible o cortinas vienen en contacto del calentador o se encuentran a proximidad.
- El aparato es de clase I y IP55, es decir el grado de protección habitualmente previsto para los modelos instalados también al aire libre. Si quiere asegurar al aparato el grado de protección contra el polvo y el agua, hay que conectar la alimentación con un sistema por lo menos IP55, según las normas de cada País.

### 3. MONTAJE



*Antes de ser utilizado, el calentador debe ser fijado a la pared o al techo por medio de soportes proporcionados, como se describe a continuación. Antes de perforar la pared para fijar los tacos, asegúrese de su solidez y que no oculte conducciones eléctricas u otro. El aparato no debe estar orientado hacia el techo o materiales inflamables..*

1. Con una broca, realizar cuatro orificios en la pared según las indicaciones de la tabla siguiente:

	7715	7718	7724	7732
Distancia entre ejes de los orificios de fijación (mm)				

2. Fijar los dos soportes con orificios grandes (fig. 2 – letra A) a la pared, utilizando pernos del tamaño adecuado. *Atención: comprobar que las hendiduras dispuestas en forma de arco (fig. 2 – letra B) se encuentren en la parte inferior.*
3. Fijar los dos soportes con orificios pequeños (fig. 2 – letra C) a la parte posterior del aparato utilizando los tornillos suministrados.
4. Unir entre sí los soportes fijados anteriormente utilizando el perno (fig. 3 - letra A). Regular la inclinación del aparato colocando en ambos lados los tornillos indicados en la figura 3 – letra B.

Mo-El suministra, bajo petición, tres soportes opcionales que se muestran en la Figura 4:

- Twin (cod. 007701)
- End to end (cod. 007702)
- Extension (cod. 007703)

## 4. USO

La gama Blacklight está formada por aparatos de potencia comprendida entre 1500 W y 3200 W, adecuados para la calefacción de espacios domésticos tanto privados (apartamentos) como públicos (restaurantes, bares).

Los aparatos pueden utilizarse tanto en interior como en exterior (patios, terrazas, balcones). El elemento de calentamiento de este producto es higroscópico. Para evitar el riesgo de fallos es necesario hacer operar la unidad durante unas pocas horas cada 6 meses.



*Este aparato de calefacción no dispone de ningún dispositivo de regulación de la temperatura ambiental. No utilizar en estancias pequeñas cuando en ellas se encuentren personas que no sean capaces de desenvolverse por sí mismas, a menos que estén supervisadas en todo momento.*

*Cada usuario tiene que conocer todas las características del funcionamiento y de la puesta en seguridad del aparato. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.*

Asegurarse de que el calor emitido por el aparato alcance la zona que se desea calentar. Si es necesario, cambiar el ángulo de inclinación aflojando los tornillos laterales (fig. 3 - letra A) para escoger la hendidura de fijación adecuada (fig. 3 - letra B). Ajustar los tornillos al final de la operación.

No se puede utilizar el sistema de calefacción muy cerca de un baño, ducha o piscina. Si no se utiliza el aparato es preferible apagarlo y desenchufarlo.

## 5. LIMPIEZA Y CUIDADO DEL APARATO



*Antes de proceder con la limpieza, asegurarse de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y esperar a que todas sus piezas se hayan enfriado completamente. Nunca sumergir en agua o en otros líquidos.*

Para la limpieza, utilizar un paño suave humedecido y secar cuidadosamente antes de guardar. Asegurarse de que todas las piezas se hayan secado antes de utilizar nuevamente.

Evitar el uso de detergentes agresivos, solventes, sustancias abrasivas o aerosoles que puedan dañar las superficies del producto.

## 6. ASISTENCIA TÉCNICA

En caso de dudas contactar el Revendedor o un Centro de Asistencia Técnica. Todas las reparaciones deben ser realizadas únicamente por los adecuados Centros de Asistencia Técnica Mo-El. Asegúrese que las piezas de recambio sean originales.

## 7. DATOS TÉCNICOS

	7715	7718	7724	7732
<b>Tensió de alimentació</b>	220-240 V ~ 50-60 Hz			
<b>Potencia</b>	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
<b>Clase de aislamiento</b>	I	I	I	I
<b>Nivel de protección</b>	IP55	IP55	IP55	IP55
<b>Emisión</b>	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
<b>Cobertura (m²)</b>				
<b>Peso (kg)</b>	5,75	5,55	8,3	11,1
<b>Dimensiones (mm)</b>	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194



## 1. IMPORTANTES INSTRUÇÕES PARA A SEGURANÇA

*Leia cuidadosamente estas instruções antes de instalar o produto e conserve-as para consultas futuras. Este manual deve ser conservado e enviado ao novo utilizador em caso de cessão do aparelho. O Fabricante reserva-se de variar as características do produto sem aviso prévio. Os dados técnicos são simplesmente indicativos.*

1. O aparelho está destinado exclusivamente para o uso ao qual foi projectado, ou bem, para o aquecimento de ambientes e das pessoas. O Produtor não poderá ser considerado responsável por qualquer dano causado por um uso impróprio.
2. Depois de desembalar o produto, verifique que o conteúdo seja completo e assegure-se que o produto não apresente sinais de rupturas, prejuízos ou manipulações.
3. Mantenha o material de embalagem longe das crianças, porque pode ser causa de perigo.
4. O aparelho não é apropriado ao uso de pessoas (crianças incluídas) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou sem experiência, a menos que sejam instruídos ou dirigidos por algum responsável da sua segurança.
5. Não deixar que crianças brinquem com o aparelho.
6. Antes de conectar el aparato, controlar que la tensión de red sea la misma que indica la placa de fábrica situada en el aparato y que la instalación eléctrica sea conforme a las leyes vigentes.
7. No poner en funcionamiento el aparato en presencia de gas, líquidos o sustancias inflamables o explosivos.
8. Algumas regras fundamentais aplicáveis a todos os aparelhos eléctricos devem ser seguidas quando utiliza o seu aquecedor:
  - não toque o aparelho com as mãos molhadas;
  - não maneje o aparelho com os pés nus;
  - não deixe que as crianças brinquem com o aparelho eléctrico.
9. Não usar extensões, pode provocar incêndio.
10. Não efectuar modificações ao produto.
11. Mantenha enxutas as conexões.
12. Evite utilizá-lo se o cabo de alimentação estiver danificado.
13. Desconectar quando o aparelho não estiver em uso.
14. Desconectar antes de qualquer operação de manutenção.

## 2. INSTALAÇÃO ELÉCTRICA




*A instalação do aparelho deve ser efectuada por pessoal competente e qualificado, de acordo com a norma que rege as instalações eléctricas. Antes de conectar o aparelho controlar que a sua instalação eléctrica tenha um sistema de ligação à terra eficiente.*

*O aparelho deve ser conectado à rede eléctrica com o cabo em silicone H05SS-F provido para o efeito. É preciso interpôr a monte da linha de alimentação um interruptor bipolar de categoria de sobretensão III, cuyos contactos tengan una apertura de al menos 3 mm.*

- O aquecedor deve ser instalado exclusivamente em posição horizontal, utilizando os acessórios de fixagem incluídos ou fornecidos como acessórios.
- Evitar terminantemente ligar o aparelho quando ele estiver apoiado no chão ou sobre uma superfície que não permita a emissão adequada do calor produzido.





- O aparelho não deve ser montado encastrado no teto. À volta da sua parte superior deve existir o espaço suficiente para permitir um arejamento adequado. Para a fixação, utilizar apenas os suportes fornecidos ou os suportes opcionais.
- Deixe uma distância livre mínima de 30 cm entre a parte mais alta do aquecedor e o telhado e 50 cm entre o aquecedor e a parede (fig.1).
- Deixe livre a área perante o aquecedor para uma distância mínima de pelo menos um metro.
- O aquecedor deve ser instalado a uma altura mínima de 180 cm (fig.1). Se for instalado no quarto de banho, a altura mínima é de 225 cm nas zonas de respeito 1 e 2, enquanto que na zona de respeito 3 a distância mínima do solo é de 180 cm, em conformidade com as normas de cada país individual.
- O aparelho não deve ser colocado nem abaixo, nem na frente de uma tomada de corrente.
- O aparelho de aquecimento deve ser instalado de modo a impedir que os interruptores ou os comandos sejam tocados por quem se encontra na banheira ou no chuveiro.
- Assegure-se que não haja a possibilidade que material inflamável, material combustível ou cortinas entrem em contacto com o aquecedor ou encontram-se perto dele.
- O produto é de classe I e IP55, que representa o grau de protecção geralmente previsto para os produtos para instalação até no ar livre. Se se quiser manter o grau de protecção da pó e da água do aparelho, a conexão deste último com a alimentação deve ser efectuado com um sistema que seja pelo menos IP55, de acordo com as normas de cada país individual.

### 3. MONTAGEM



Antes de ser utilizado, o aquecedor deve ser fixado à parede ou ao tecto por meio de suportes fornecidos, como descrito abaixo. Antes de furar o muro para fixar os embutidores, assegure-se que seja sólido e que em baixo não passem tubagens eléctricas ou outra coisa. O aparelho não deve ser orientado para o teto ou materiais inflamáveis.

1. Com uma broca para berbequim, fazer quatro furos na parede seguindo as indicações da tabela abaixo:

	7715	7718	7724	7732
Distância entre os eixos dos furos de fixação (mm)				

2. Fixar os dois suportes com furos grandes (fig. 2 - pos. A) na parede, utilizando buchas expansíveis de tamanho adequado. *Atenção: verificar se os olhais dispostos em arco (fig. 2 - pos. B) estão colocados na parte inferior.*
3. Fixar os dois suportes com furos pequenos (fig. 2 - pos. C) na parte traseira do aparelho, utilizando os parafusos fornecidos.
4. Unir os suportes fixados anteriormente entre si utilizando o parafuso (fig. 3 - pos. A). Regular a inclinação do aparelho colocando em ambos os lados os parafusos indicados na figura 3 - pos. B.

Mo-El fornece sobre a demanda três suportes opcionais mostrados na figura 4:

- Twin (cod. 007701)
- End to end (cod. 007702)
- Extension (cod. 007703)

4. USO

A gama Blacklight inclui aparelhos de potência compreendida entre 1500 W e 3200 W, adequados para o aquecimento de ambientes domésticos quer privados (apartamentos), quer públicos (restaurantes, bares).

Os aparelhos podem ser usados quer em interiores, quer em exteriores (pátios, varandas, terraços). O elemento de aquecimento do produto é higroscópico. Para evitar o risco de falhas é necessário fazer operar a unidade durante algumas horas a cada 6 meses.



*Este aparelho de aquecimento não está equipado com um dispositivo de controlo da temperatura ambiente. Não utilizar em aposentos de pequenas dimensões quando forem ocupados por pessoas incapazes de sair do aposento autonomamente, a não ser que sejam submetidas a vigilância constante.*

*Todos os utilizadores devem ser informados em relação a todos os aspectos do funcionamento e da segurança relativos ao aparelho. Estas instruções devem ser conservadas como referência.*

Certificar-se de que os raios do aquecedor fiquem voltados para a zona que pretende aquecer. Se necessário, mudar o ângulo de inclinação desapertando os parafusos laterais (fig. 3 - pos. A) e escolhendo o olhal de fixação adequado (fig. 3 - pos. B). Apertar os parafusos ao concluir a operação.

Não utilizar o aquecedor nas imediações da banheira, duche ou piscina. Se não estiver ninguém no aposento para aquecer, recomenda-se desconectar o aparelho.

5. LIMPEZA E CUIDADO DO APARELHO



*Antes de proceder à limpeza, assegurar-se que o aparelho esteja desconectado da rede eléctrica e esperar que todas as suas partes estejam completamente frias. Não imergir jamais o aparelho em água ou em outros líquidos.*

Para a limpeza, utilizar um pano suave humedecido e secar cuidadosamente antes de voltar a guardar. Assegurar-se que todas as partes estejam secas antes da nova utilização.

Evitar o uso de detergentes agressivos, solventes, substâncias abrasivas ou spray que possam danificar as superfícies do produto.

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de perguntas contactar o Revendedor ou um Centro de Assistência Técnica. Todos os reparos devem ser feitos por os Centros de Assistência Técnica autorizados Mo-El. Assegure-se que as peças sejam originais.

7. DADOS TÉCNICOS

	7715	7718	7724	7732
Tensão de alimentação	220-240 V ~ 50-60 Hz			
Potência	1500 W	1800 W	2400 W	3200 W
Classe de isolamento	I	I	I	I
Nível de protecção	IP55	IP55	IP55	IP55
Emissão	IR-C	IR-C	IR-C	IR-C
Cobertura (m²)				
Peso (kg)	5,75	5,55	8,3	11,1
Dimensões (mm)	1022x176x194	1172x176x194	1478x176x194	1882x176x194

Fig. 1




Fig. 2










Fig. 3







*End to end (cod. 007702)*

*Fig. 4*



*Twin (cod. 007701)*



*Extension (cod. 007703)*

**INFORMAZIONE IMPORTANTE PER LO SMALTIMENTO  
AMBIENTALMENTE COMPATIBILE**

**IMPORTANT INFORMATION CONCERNING THE  
ENVIRONMENTALLY COMPATIBLE DISPOSAL OF THE  
APPLIANCE**

**INFORMATION IMPORTANTE POUR L'ÉLIMINATION  
COMPATIBLE AVEC L'ENVIRONNEMENT**

**WICHTIGE INFORMATION FÜR DEN BENUTZER ZUR  
UMWELTFREUNDLICHEN ENTSORGUNG DES GERÄTES**

**INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ELIMINACIÓN  
RESPECTUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE**

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ELIMINAÇÃO  
COMPATÍVEL COM O AMBIENTE**



MO-EL Srl  
Via Galvani 18  
42027 Montecchio Emilia (RE)  
Italy  
Tel: +39 0522 868011  
Fax: +39 0522 864223  
www.mo-el.com — info@mo-el.com

**IT IMPORTANTE**

*Questo prodotto è conforme alla  
Direttiva EU 2002/96/EC.*

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.



L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento, lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

**EN IMPORTANT**

*This product conforms to EU Directive 2002/96/EC.*

This appliance bears the symbol of the barred waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement.



It is the user's responsibility to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life. Failure to do so may incur the penalties established by laws governing waste disposal.

Proper differential collection, and the subsequent recycling, processing and environmentally compatible disposal of waste equipment avoids unnecessary damage to the environment and possible related health risks, and also promotes recycling of the materials used in the appliance.

For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop from which you purchased the appliance.

Manufacturers and importers fulfil their responsibilities for recycling, processing and environmentally compatible disposal either directly or by participating in collective systems.

**FR ATTENTION**

*Ce produit est conforme à la directive EU 2002/96/EC.*

Le symbole représentant une poubelle barrée présent sur l'appareil indique qu'à la fin de son cycle de vie, il devra être traité séparément des déchets domestiques. Il devra donc être confié à un centre de collecte sélective pour appareils électriques et électroniques ou rapporté au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil.



L'utilisateur est responsable de la remise de l'appareil usagé aux structures de collecte compétentes sous peine des sanctions prévues par la législation sur l'élimination des déchets.

La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le traitement et l'élimination compatible avec l'environnement de l'appareil usagé contribue à éviter les nuisances pour l'environnement et pour la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit.

Pour de plus amples informations concernant les systèmes de collecte existants, adressez-vous au service local d'élimination des déchets ou au magasin qui vous a vendu l'appareil.

Les fabricants et les importateurs optent pour à leur responsabilité en matière de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets compatible avec l'environnement directement ou par l'intermédiaire d'un système collectif.

**DE ACHTUNG**

*Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2002/96/EG.*

Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne am Gerät bedeutet, dass das Gerät nach seiner Aussonderung nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte oder beim Kauf eines gleichwertigen Neugerätes beim Händler abzugeben ist.



Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerät nach seiner Aussonderung an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben wird. Ein Nichtbeachten dieser Vorschrift ist gemäß der geltenden Abfallordnung strafbar.

Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende Recycling des aussortierten Gerätes zur umweltverträglichen Entsorgung trägt zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei und dient der Wiederverwendung der recyclingfähigen Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Für detailliertere Informationen bezüglich der verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling, Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach.

**ES ATENCIÓN**

*Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU 2002/96/EC.*

El símbolo del contenedor de basura tachado, que hay sobre el aparato, indica que no puede ser eliminado con los desechos domésticos al finalizar su vida útil. Se ha de llevar a un punto de recogida selectiva para aparatos eléctricos o electrónicos o entregar al proveedor durante la compra de un aparato equivalente.



El usuario deberá llevar el aparato a un punto de recogida selectiva para su eliminación, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas por las normas sobre eliminación de desechos.

La recogida selectiva para la reutilización, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente del aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto.

Para más información sobre los sistemas de eliminación disponibles, contactar con el servicio local de eliminación de desechos o con la tienda que vendió el aparato.

Los fabricantes y los importadores cumplen con su responsabilidad de recuperación, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente directamente o participando a un sistema colectivo.

**PT ATENÇÃO**

*Este produto está em conformidade com a Directiva EU 2002/96/EC.*

O símbolo do caixote com uma barra existente no aparelho indica que o produto, no fim da sua própria vida útil, deve ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, devendo ser enviado para um centro de recolha selectiva para aparelhos eléctricos ou electrónicos ou então, devolvido ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho equivalente.



O utilizador é responsável pelo envio do aparelho para as estruturas de recolha adequadas, sob pena das sanções previstas na lei em vigor sobre os resíduos.

A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo do aparelho eliminado para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais que compõem o produto.

Para informações mais pormenorizadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efectuada a aquisição.

Os fabricantes e importadores serão então responsáveis pela reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente, seja directamente seja participando num sistema colectivo.